

מדריך להפעלת אוזניות הכוללות נגן MP3 ספורטיבי
אנו מודים לך על רכישת נגן מבית MELODY
הנגנים מיוצרים באיכות גבוהה ועוברים בדיקות איכות קפדניות לפני היציאה מהמפעל.
במידה ונתקלתם בבעיה או בפגם נשמח לעזור בכל שאלה או בעיה.
שרות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בימים א-ה בשעות 09:30-15:30
יש לקרוא מדריך זה בעיון רב לפני השימוש וההפעלה של הנגן

הוראות הפעלה לנגנים

לפני הפעלה ראשונית של הנגן יש לטעון אותו במשך כ 10 שעות – הטעינה חייבת להתבצע כאשר הנגן במצב ON
למען פשטות הקריאה נכתבו כל ההוראות בלשון זכר. חברתנו מדגישה כי כל ההוראות מיועדות לנשים ולגברים כאחד.

הדלקה וכיבוי המכשיר

- הדלקת הנגן מתבצעת עם הזזת כפתור ה-OFF ל-ON
- במידה והנגן לא נדלק יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-PLAY (הכפתור האמצעי)
- לחיצה ארוכה נוספת על כפתור ה-PLAY או העברת הכפתור ל-OFF תכבה את הנגן

נגן שירים

- לחיצה קצרה על כפתור ה-PLAY מתחילה את הנגינה
- לחיצה קצרה (נוספת) עוצרת את הנגינה בלי לכבות את הנגן, מצב Pause.
- הכפתורים משני צידי ה-PLAY מתפקדים גם כשלטי שמע וגם להעברת שירים. לחיצה ארוכה תגרום להגברת/הנמכת עוצמת השמע בהתאמה ולחיצה קצרה תגרום להעברת שירים

הטענת קבצי מוסיקה

- המכשיר מותאם אוטומטית למערכות הפעלה (מלבד WIN 98), כך שלאחר חיבור ה USB למחשב ניתן יהיה להוריד קבצים.
- לאחר חיבורו למחשב המערכת מזהה אוטומטית כונן נייד אחרי ההתקנה, המסך יראה ב "המחשב שלי" ב REMOVABLE DISK.
 - עכשיו ניתן להעתיק לתוכו קבצים כמו שמעתיקים לדיסק קשיח, ניתן להוסיף ספריות נוספות.
- חשוב:** על מנת לנתק את ה USB מהמחשב יש צורך לסגור את התוכנית במחשב ואחר כך לנתק אותו, בצד ימין למטה יש איקונים קטנים אחד מהם מראה – Safety plug out the USB Mass Storage Device (Disk(X) " יש ללחוץ עליו ולבחור בתוכנית יציאה .
- אחרי פעולה זו מתקבלת הודעה שניתן לנתק את המכשיר מהמחשב.