





## הוראות הפעלה למשקל מילוי גז LX36443

שקילה:

1. הוצא את המשקל מהמזוודה והנח אותו על משטח ישר ויציב.
2. להפעלה לחץ .
3. לבחירת יחידת המדידה: OZ/lbs/Kg לחץ .
4. לאיפוס המשקל לחץ .
5. הנח את בלון הגז במרכז המשקל וראה את משקלו.
6. לכיבוי לחץ .











מילוי/ריקון גז ליחידת הקירור:

1. הוצא את המשקל מהמזוודה והנח אותו על משטח ישר ויציב.
2. חבר צינור מבלון הגז אל הברז החשמלי של יחידת השליטה.
3. חבר צינור מהיציאה של יחידת השליטה אל המניפולד או מערכת הקירור.
4. להפעלה לחץ .
5. לאיפוס המשקל לחץ .
6. הנח את בלון הגז במרכז המשקל ופתח את שסתום הבלון.
7. לחץ , על הצג יופיע המשקל האחרון שכוון.
8. ניתן לבחור משקל למילוי מהזיכרון ע"י לחיצה על  ובחירת מספרו מהטבלה שהכנת (ראה בהמשך) או לכוון את המשקל עם החיצים  מינימום בקפיצות של 5 גר', למעבר לספרת 100 גר' או לסיפרת ה"ק"ג לחץ .
9. להתחלת המילוי או המחזור לחץ .
  - כשנורת "Valve Open" דולקת השסתום פתוח ומתבצע מילוי או מחזור.
  - לעצירה זמנית ו/או המשך תהליך המילוי לחץ .
10. לסיום המילוי וחזרה למצב שקילה לחץ .
11. לכיבוי לחץ .



פונקציית MEMORY - לשמירת משקלי מילוי מועדפים בזיכרון.

לנוחיותך, רשום את המשקל על פי מיקומו (1-99) בטבלה המצורפת למזוודה.

1. להכנסת כמות הגז שברצונך לכוון לחץ .
2. כוון את המשקל על ידי החיצים  מינימום בקפיצות של 5 גר', למעבר לספרת 100 גר' או ל"ק"ג לחץ .
3. לאישור המשקל לחץ . יהבהב P 00, או מיקומו הפנוי בזיכרון.
4. הכנס את מספר המיקום הרצוי לך בטבלה בשתי ספרות מ 1-99. ניתן לרשום את המשקל בטבלת המשקלים.
5. לשמירה בזיכרון לחץ שוב . בצג יהבהב RUN.
6. להתחלת המילוי או המחזור לחץ .
7. לשימוש עתידי בערך השמור לחץ , הכנס את מיקום הערך הרצוי ולחץ שוב .

- שים לב:** - כאשר על הצג מופיעה המילה FULL יש לעצור באופן מיידי כל פעולה של מילוי או מחזור.
- יחידת השליטה מופעלת על ידי 5 סוללות AA 1.5V (מצורפות), החלף סוללות כאשר יהבהב חיווי הסוללה.