

תקציר הוראות ההפעלה לרב מודד M320

למידע כולל ומפורט יש לפנות להוראות המלאות באנגלית של היצרן, ניתנות להורדה מאתר סופקו.

שים לב!, על פי חוקי מדינת ישראל, הטיפול בציוד חשמלי אסור למי שאינם מוסמכים לך.

מדידת מתח:

- סובב את הכפתור העגול ל V
- לחץ על SELECT כדי לבחור שיטת בדיקה DCV/ACV.
- חבר את הרגשים השחור והאדום למעגל הנבדק.
- קרא את הערך המוצג. הקוטביות של הרגש האדום תוצג בבדיקה של DCV.

מדידת זרם:

- נתק את המתח למעגל. נתק את כל הממסרים בעלי מתח גבוה.
- סובב את הכפתור העגול ל mA.
- לחץ על SELECT כדי לבחור שיטת בדיקה DCV/ACV.
- פתח את המעגל הנבדק.
- חבר את הרגש השחור לצד השלילי של המעגל, ואת הרגש האדום לצד החיובי. (זיהוי לא נכון של הצדדים יביא לקריאה לא נכונה אך לא יפגע במכשיר).
- חבר את המתח למעגל הנבדק וקרא את הערך המוצג.
- נתק את המתח והמכשיר מהמעגל והחזר אותו למצבו הקודם.

מדידת קיבוליות:

- סובב את הכפתור העגול ל F.
- חבר את הרגשים לקבל הנבדק וקרא את הערך המוצג.

מדידת התנגדות:

- סובב את הכפתור העגול ל Ω .
- חבר את הרגשים לנגד (רזיסטור) או למעגל הנבדק וקרא את הערך המוצג.

מדידת דיודות:

- סובב את הכפתור העגול ל \rightarrow .
- לבדיקת פריצה במוליכים למחצה חבר את הרגש האדום לאנודה (הקוטב החיובי) של הרכיב ואת הרגש השחור לקתודה (הקוטב השלילי).
- על הצג יופיע הערך המשוערך.

מדידת רציפות:

- סובב את הכפתור ל \rightarrow .
- חבר את הרגשים לנגד במעגל הנבדק.
- כאשר הערך הוא מתחת ל $\Omega 50$ ישמע צליל מתמשך.

סופקו אינטרנשיונל בע"מ. רח' האומנות 3, ת.ד. 8047, אזה"ת פולג (ספיר), נתניה 42180.

טלפון: 09-8654101, פקס: 09-8659111, info@supco.co.il, www.supco.co.il