

## TPC8000 - מד טמפרטורה ומחשב לחץ לתליה על צינור



בחר את סוג הגז מבין 64 הסוגים, הצמד לצינור ולקבל מייד טמפ' ולחץ.  
C°\F°, PSI\ BAR\ MPa טמפרטורה ולחץ יחסי, לחישובי חימום וקירור.

מכשיר אחד – פונקציות רבות ובמחיר מעולה!

- מודד טמפרטורה על צינור  $\pm 2\%$   $-28^{\circ}\text{C}/+100^{\circ}\text{C}$
- מודד טמפרטורה ולחץ יחסי
- צבת קפיצית (אחורית) לתליה על כל צינור מקוטר "3/8"-1 1/8".
- מסך מואר, רזולוציה  $0.1^{\circ}\text{C}$ , כיבוי אוטומטי אחרי 15 דקות.
- מקלדת עמידה בלחות. טמפ' עבודה  $0/50^{\circ}\text{C}$ , מידות  $114 \times 60 \times 38$  מ"מ
- מופעל 2 סוללות AAA (כ 200 שעות עבודה). משקל 140 גר'

כולל נתוני טמפרטורה/ לחץ ל 64 סוגי נזלי קירור עם ומעבר מהיר ביניהם.

R11	R12	R13	R21	R22	R23	R32	R113	R114	R115	R116	R123	R124	R125	R134	R134A
R141B	R142B	R143	R143A	R152A	R176	R218	R290	R401A	R401B	R401C	R402A	R402B	R403A	R403B	R404A
R405A	R406A	R407A	R407B	R407C	R407D	R408A	R409A	R410A	R410B	R411A	R411B	R412A	R413A	R414A	R414B
R422D	R417A	R422A	R427A	R501	R502	R503	R504	R507A	R508B	R509A	R600	R600A	R601	R601A	R717



### הוראות הפעלה

להפעלה לחץ ON\OFF, לכיבוי לחץ ON\OFF שתי שניות ושחרר.

### שינוי מצב (3 פונקציות)

לחץ על MODE לעבור מצבים: Temp, Temp\Press, PT Chart.

### בחירת יחידות מדידה

לחץ על MODE 2 שניות

בחר יח' לחץ עם החיצים PSI\ BAR\ MPa, לאישור לחץ ENTER.  
בחר את יח' הטמפ' עם החיצים C°\F° ולאישור לחץ ENTER.

### מדידת טמפרטורה

להפעלה לחץ על ON\OFF, לחץ על MODE ועבור למצב TEMP המסך יציג את הטמפרטורה. חבר את המכשיר לצינור המערכת.

### מדידת טמפרטורה ולחץ

להפעלה לחץ על ON\OFF

לחץ על MODE ועבור למצב TEMP/PRESS.

האות R תהבה במסך. בחר עם החיצים את סוג הגז (קרר).  
תלה/ חבר לצינור את המכשיר שיציג את הטמפרטורה והלחץ המחושב.

### PT CHART

להפעלה לחץ על ON\OFF, לחץ על MODE ועבור למצב PT CHART. האות R תהבה בראש הצג.  
בחר עם החיצים את סוג הגז (קרר). לאישור לחץ ENTER. המכשיר יציג את הטמפרטורה והלחץ המחושב  
לטמפרטורה המוצגת. לצפייה ביחסי טמפרטורה/ לחץ נוספים (בטבלאות PT CHART), דפדף עם החיצים.

### הדלקה וכיבוי תאורת צג

לחץ לחיצה ארוכה על חץ למטה, יבהבה סמל פנס מתחת לסמל הסוללה. לאישור לחץ ENTER.

הערה: סמל הסוללה מציג את מצבה והצורך להחלפה

סופקו אינטרנשיונל בע"מ. רח' האומנות 3, ת.ד. 8047, אזה"ת פולג (ספיר), נתניה 42180.

פקס: 09-8659111 טלפון: 09-8654101 [www.supco.co.il](http://www.supco.co.il) [info@supco.co.il](mailto:info@supco.co.il)